



COTTO INSTALLATION GUIDE

----- **Read this guide, IN FULL, prior to beginning any installation of cotto -----**

To ensure proper installation based on unique project and/or site conditions, clients are responsible for hiring a skilled installer that has experience in installing and sealing terra cotta tiles. Zia Tile is not responsible for installation, ongoing care, or issues arising after receipt and installation of product. If client's installer deviates from the instructions or recommendations below, this may result in costly and undesirable outcomes.

REVIEWING YOUR ORDER

- Please inspect your order thoroughly, upon receipt. Zia Tile cannot be held responsible for tiles that have already been installed.
- Cotto is a handmade tile; therefore, each piece will have tonal and textural variation. Subtle variations in shape and size are also natural and should be expected in your tiles.
- To account for cuts, texture, inherent variation, and potential breakage in transit, it is strongly recommended that all orders include a minimum of 15% overage to avoid costly add-on shipping and schedule delays.

BEFORE BEGINNING YOUR INSTALLATION

- Due to the inherent variations of natural tile, it is very important to **blend** the tiles from **all** boxes in your order. You should then lay out the tile in the installation area and ensure any variation is evenly distributed **before** beginning your installation.
- Grout color is an important design decision - almost as important as the tile color itself. We recommend exploring Mapei Flexcolor CQ grouts and either selecting a lighter neutral color or matching the grout color as closely as possible to the color of the tile. Visit our website or Instagram to view installation examples to decide what grout color is preferred.
- Prior to installation, clean any dust from shipping and residue with a pH neutral cleaner and soft cloth. Allow all tiles to dry thoroughly before installing.

INSTALLATION

REQUIRED MATERIAL

For placing the tiles:

- Sponge
- Bucket
- 1/8" or 1/4" tile spacers
- High quality medium-bed thin set mortar
- Trowel with ½" semi-circular notches
- Mapei Flexcolor CQ grout
- Grout float
- Grout Bag (if using a contrasting grout color)
- Water-cooled tile saw with diamond edge blade

For cleaning and sealing terra cotta tiles:

- pH neutral cleaner such as Miracle Sealants Heavy Duty Cleaner (Acid Substitute)
- Paint roller, paint tray, sponge and water bucket
- Lint-free cotton cloth
- Penetrating Sealer - 511 Porous Plus Sealer from Miracle Sealants

LAYING TILES

- If cuts are required for your installation, all saw cuts must be made with a water-cooled tile saw. Cotto should be washed immediately after it is cut to avoid cutting paste drying and staining the surface of the tile.

FOR FLOOR INSTALLATIONS

- If the subfloor is even and in good condition, a high quality medium-bed thin set is sufficient to set the tiles. Please make sure the subfloor has completely cured (usually a minimum of 30 days) to prevent efflorescence spots from depositing on the surface of the tiles as moisture evaporates through them. Uncured or unsettled sub-surfaces can cause cracks to form in the tile as the sub-surface deforms, so always ensure the sub-surface has cured properly before installing cotto tile. Use of an uncoupling membrane (such as DITRA) may also be advised.

FOR WALL INSTALLATIONS

- Only install cotto tile on stable, even surfaces. In dry areas (i.e. kitchen backsplash), cotto tile may be installed directly to drywall. Never apply tile directly to a painted surface.
- Evenly apply the thin set mixture to the install surface using a trowel. Wet the back of each tile with a sponge before applying the adhesive to the back of each tile, making sure to apply the mixture in the same direction in order to prevent air pockets from forming.
- Lay cotto tile in accordance with the drying time required for the thin set used. Press the tiles into place. Using a rubber mallet, compact the cotto tiles evenly on the adhesive to ensure consistent contact.
- Ensure the tiles are perfectly flat during installation.
- Place in small sections, no larger than 2'x2' at a time, using tile spacers to achieve the desired spacing for your design. Consistent open joints should be allowed for desired spacing – 1/8" or 1/4" is recommended for cotto.
- Immediately wipe off any residual thin set from the surface of the tiles. **Thin set can be incredibly difficult to remove without damaging the tiles if left too long.**
- After the tiles have been laid, allow the thin set at least 48 hours to cure before sealing and grouting.

PRE-GROUT SEALING

- Cotto tiles must be sealed on-site. Use a pH neutral cleaner before sealing; products made to clean natural stone are usually suitable. Use of acidic cleaners will damage the tiles and should be avoided.
- After laying the tile and prior to grouting, apply penetrating sealer in thin layers until the tiles become fully saturated, wiping off any excess sealer before it dries. Do not over-seal as thick or excessive application of sealant can dry unevenly and result in an undesirable waxy film on the surface of the tiles. Allow sealer to cure, typically 1-2 days; always follow the sealant manufacturer's application instructions.

GROUTING

- Contrasting grout can stain or leave a grout haze and should be avoided unless hand grouting or using a grout bag.
- Using **MAPEI FLEXCOLOR CO GROUT**, fill in the gaps between the tiles with a rubber grout float. Grout in small areas, no larger than 2'x2', at a time. DO NOT grout the entire surface at once, as the tiles can stain from excess grout that is extremely difficult to remove later. Instead, grout small areas and immediately wipe away the excess grout as you go.
- Clean the tiles with pH neutral detergent, removing any residual mortar or debris using a wet-vac or squeegee. Never leave spills, drips, footprints, or any other marks on the tiles prior to sealing.
- Allow the grout to cure, usually 48 hours.

TOP-COAT SEALER

- Completely clean and dry the tiles with pH neutral detergent prior to sealing.
- Apply 511 Porous Plus sealer in thin layers until the tiles are fully coated, wiping off any excess sealer before it dries. Do not over-seal as thick or excessive application of sealant can dry unevenly and result in an undesirable waxy film on the surface of the tiles. Allow sealer to cure, typically 1-2 days before using the space. Always follow the sealant manufacturer's application instructions.

- ALWAYS cover the tiles with durable paperboard during and after installation to prevent damage and/or staining of the tiles until construction is complete.

TRIM

- We recommend installing cotto from floor to ceiling or bringing drywall flush with the finished surface of your tile to eliminate the need for trim.
- If you have an exposed edge with your design, we recommend mitering your tile. Your experienced installer should be familiar with cutting the edges at a 45-degree angle to create a corner out of two tiles. This will mimic a finished trim piece and can easily be done on site to get the finished look without ordering custom trim.
- If you do require trim, we recommend Schluter strips, which can be found at www.schluter.com.

ONGOING MAINTENANCE

Over time, Cotto tile wears like a natural stone product. As such, clients should expect natural wear and patina to occur to the finish over time.

CLEANING

- Vacuum or sweep tile regularly to remove abrasive material that can scratch the surface.
- Promptly clean up any spills, especially oil and grease. Un-cleaned spills can cause stains.
- Floors and walls can be wiped or mopped with warm, clean water and a pH neutral cleaner.
- Cotto tiles should be cleaned using pH neutral cleaners ONLY. Use of acidic cleaners will damage the tiles. For regular cleaning, we recommend Miracle Sealants pH Neutral Tile and Stone Cleaner. For heavier stains, we recommend Miracle Sealants Heavy Duty Cleaner.

RE-SEALING

- Cotto tile should be re-sealed as often as needed, depending on traffic and wear and in accordance with sealant manufacturer's instructions.

-----Lea esta guía, EN SU TOTALIDAD, antes de comenzar cualquier instalación de COTTO-----

Para garantizar una instalación adecuada en función de las condiciones únicas del proyecto y/o del sitio, los clientes son responsables de contratar a un instalador capacitado que tenga experiencia en la instalación y el sellado de losetas de terracota. Zia Tile no es responsable de la instalación, el cuidado continuo o los problemas que surjan después de recibir e instalar el producto. Si el instalador del cliente se desvía de las instrucciones o recomendaciones a continuación, esto puede resultar en resultados costosos e indeseables.

REVISIÓN DEL PEDIDO

- Inspecione minuciosamente su pedido al recibirlo. Zia Tile no se hace responsable de las baldosas que ya se han instalados.
- Cotto es un azulejo hecho a mano; por lo tanto, cada pieza tendrá variación tonal y textual. Las variaciones sutiles en forma y tamaño también son naturales y deben esperarse en sus mosaicos.
- Para tener en cuenta los cortes, la textura, la variación inherente y las posibles roturas durante el transporte, se recomienda encarecidamente que todos los pedidos incluyan un excedente mínimo del 15% para evitar envíos adicionales costosos y retrasos en la programación.

ANTES DE COMENZAR SU INSTALACIÓN

- Debido a las variaciones inherentes de las baldosas naturales, es muy importante mezclar las baldosas de todas las cajas de su pedido. Luego, debe colocar el azulejo en el área de instalación y asegurarse de que cualquier variación se distribuya uniformemente antes de comenzar la instalación.
- El color de la lechada es una decisión de diseño importante, casi tan importante como el color del azulejo en sí. Recomendamos explorar las lechadas Mapei Flexcolor CQ y seleccionar un color neutro más claro o hacer que el color de la lechada coincida lo más posible con el color de la loseta. Visite nuestro sitio web o Instagram para ver ejemplos de instalación y decidir qué color de lechada prefiere.
- Antes de la instalación, limpie el polvo del envío y los residuos con un limpiador de pH neutro y un paño suave. Deje que todas las baldosas se sequen completamente antes de instalarlas.

INSTALACIÓN

MATERIAL REQUERIDO

Para colocar las baldosas:

- Esponja
- Cubeta
- Separadores de baldosas de 1/8" o 1/4"
- Mortero de capa delgada de capa media alta calidad
- Llana con muescas semicirculares ½"
- Lechada Mapei Flexcolor CQ
- Flotador de lechada
- Bolsa de lechada (si se usa un color de lechada que se contrae)
- Cortadora de azulejos refrigerada por agua con hoja de diamante

Para limpiar y sellar baldosas de terracota:

- Limpiador de pH neutro como Miracle Sealants Heavy Duty Cleaner (sustituto de ácido)
- Rodillo de pintura, bandeja de pintura, esponja y balde de agua
- Paño de algodón sin pelusa
- Sellador penetrante- 511 Porous Plus Sealer from Miracle Sealants

COLOCACIÓN DE BALDOSAS

- Si se requieren cortes para su instalación, todos los cortes de sierra deben hacer con una sierra para azulejos enfriada por agua. El Cotto se debe lavar inmediatamente después de cortarlo para evitar que la pasta de corte se seque y manche la superficie de la loseta.

PARA INSTALACIONES DE SUELO

- Si el subsuelo está nivelado y en buenas condiciones, una capa delgada de lecho medio de alta calidad es suficiente para colocar las losetas. Asegúrese de que el contrapiso esté completamente curada (generalmente un mínimo de 30 días) para evitar que se depositen puntos de eflorescencia en superficie de las baldosas a medida que la humedad se evapora a través de ellas. Las subsuperficies sin curar o sin asentar pueden hacer que se formen grietas en la loseta a medida que la subsuperficie se deforma, así que siempre asegúrese de que la subsuperficie se haya curada correctamente antes de instalar las losetas de terracota. También se puede recomendar el uso de una membrana de desacoplamiento (como DITRA).

PARA INSTALACIONES EN PARED

- Instale baldosas de terracota únicamente en superficies estables y uniformes. En áreas secas (es decir, placa para salpicaduras de la cocina), las baldosas de cotto se pueden instalar directamente en el panel de yeso. Nunca aplique baldosas directamente sobre una superficie pintada.
- Aplique uniformemente la mezcla de capa delgada a la superficie de instalación con una llana. Moje la parte posterior de cada baldosa con una esponja antes de aplicar el adhesivo en la parte posterior de cada baldosa, asegurándose de aplicar la mezcla en la misma dirección para evitar que se formen bolsas de aire.
- Coloque las losetas de terracota de acuerdo con el tiempo de secado requerido para la capa delgada utilizada. Presione las baldosas en su lugar. Con un mazo de goma, compacte las baldosas de terracota uniformemente sobre el adhesivo para garantizar un contacto constante.
- Asegúrese de que las losetas estén perfectamente planas durante la instalación.
- Colóquelo en secciones pequeñas, de no más de '2x2' a la vez, usando espaciadores de baldosas para lograr el espacio deseado para su diseño. Se deben permitir juntas abiertas consistentes para el espacio deseado; se recomienda 1/8" o 1/4" para terracota.
- Limpie inmediatamente cualquier capa delgada residual de la superficie de las losetas. **La capa delgada puede ser increíblemente difícil de quitar sin dañar las baldosas si se deja demasiado tiempo.**
- Despues de colocar las losetas, deje curar la capa delgada por lo menos 48 horas antes de sellar y enlechar.

SELLADO PREVIO A LA LECHADA

- Las tejas de cotto se deben sellar en el sitio. Use un limpiador de pH neutro antes de sellas; los productos hechos para limpiar la piedra natural suelen ser adecuados. El uso de limpiadores ácidos dañará las baldosas y debe evitarse.
- Despues de colocar las losetas y antes de la lechada, aplique un sellador penetrante en capas delgadas hasta que las losetas se saturen por completo, limpiando cualquier exceso de sellador antes de que se seque. No selle en exceso, ya que una aplicación espesa o excesiva de sellador puede secarse de manera desigual y dar como resultado una capa cerosa indeseable en la superficie de las losetas. Deje que el sellador se cure, normalmente de 1 a 2 días; siga siempre las instrucciones de aplicación del fabricante del sellador.

LECHADA

- La lechada de contraste puede manchar o dejar una neblina de lechada y debe evitarse a menos que se aplique la lechada a mano o se use una bolsa de lechada.
- Con la lechada MAPERI FLEXCLOR CQ, rellene los espacios entre las losetas con una llana de goma para lechada. Aplique lechada en áreas pequeñas, no mayores de 2'x2' a la vez. NO aplique lechada en toda la superficie a la vez, ya que las losetas se pueden manchar debido al exceso de lechada que es extremadamente difícil de eliminar más tarde. En su lugar, aplique lechada en áreas pequeñas e inmediatamente límpie el exceso de lechada sobre la marcha.
- Limpiar las baldosas con detergente de pH neutro, eliminando restos de mortero o escombros con aspiradora o escobilla de goma. Nunca deje derrames, goteos, huellas o cualquier otra marca en las baldosas antes de sellar.
- Dejar curar la lechada, generalmente 48 horas.

SELLADOR DE CAPA SUPERIOR

- Limpiar y secar completamente las baldosas con detergente de pH neutro antes de sellar.
- Aplique el sellador 5ll Porous Plus en capas delgadas hasta que las losetas estén completamente recubiertas, limpiando cualquier exceso de sellador antes de que se seque. No selle en exceso, ya que una aplicación espesa o excesiva de sellador puede secarse de manera desigual y dar como resultado una capa cerosa indeseable en la superficie de las losetas. Permita que el sellador cure, típicamente 1-2 días antes de usar el espacio. Siga siempre las instrucciones de aplicación del fabricante del sellador.
- SIEMPRE cubra las losetas con cartón duradero durante y después de la instalación para evitar daños y/o manchas en las losetas hasta que se complete la construcción.

RECORTAR

- Recomendamos instalar cotto desde el piso hasta el techo o colocar el panel de yeso al ras con la superficie acabada de la loseta para eliminar la necesidad de molduras.
- Si tiene un borde expuesto con su diseño, le recomendamos cortar en inglete su baldosa. Su instalador experimentado debe estar familiarizado con el corte de los bordes en un ángulo de 45 grados para crear una esquina con dos mosaicos. Esto imitará una pieza de moldura terminada y se puede hacer fácilmente en el sitio para obtener el aspecto final sin pedir una moldura personalizada.
- Si necesita molduras, le recomendamos tiras Schluter, que puede encontrar en www.schluter.com

MANTENIMIENTO EN PROCESO

Con el tiempo, las baldosas de Cotto se desgatan como un producto de piedra natural. Como tal, los clientes deben esperar que el acabado presente desgaste natural y pátina con el tiempo.

LIMPIEZA


- Aspire o barra los azulejos con regularidad para eliminar el material abrasivo que pueda rayar la superficie.
- Limpie rápidamente cualquier derrame, especialmente aceite y grasa. Los derrames sin limpiar pueden causar manchas.
- Los pisos y las paredes se pueden limpiar o trapear con agua limpia y tibia y un limpiador de pH neutro.
- Las baldosas de Cotto deben limpiarse SOLAMENTE con limpiadores de pH neutro. El uso de limpiadores ácidos dañará las baldosas. Para una limpieza regular, recomendamos Moracle Sealants pH Neutral Tile y Stone Cleaner. Para manchas más difíciles, recomendamos Miracle Sealants Heavy Duty Cleaner.

RESELLADO

- Las baldosas de Cotto se deben volver a sellar con la frecuencia necesaria, según el tráfico y el desgaste, y de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sellador.



COTTO TILE SPECIFICATIONS



	nominal dimension*	actual dimension*	qty / box	sq ft / box	box dimensions	box weight
6x6 stars + cross	6 x 6 x 5/8 in	15 x 15 x 1.6 cm	14	3.39	10.5 x 9 x 9.5 in	21 lbs
8x9 hex	8 x 9 x 5/8 in	20 x 23 x 1.6 cm	12	5.17	9.25 x 10.5 x 9.5 in	32 lbs
Zocalo	6.5 x 13 x 5/8 in	16.5 x 33 x 1.6 cm	32	9.56	13.5 x 13.25 x 6 in	57 lbs
Toltec	13 x 13 x 5/8 in	33 x 33 x 1.6 cm	16	9.56	13.5 x 13.25 x 6 in	56 lbs
4x4 square	4 x 4 x 5/8 in	10 x 10 x 1.6 cm	64	8.1	10.75x9x9.25 in	46 lbs
2x6 rectangle	2 x 6 x 5/8 in	4 x 15 x 1.6 cm	120	10.76	13.5 x 13.5 x 6 in	59 lbs
8x8 square	8 x 8 x 5/8 in	20 x 20 x 1.6 cm	16	8.1	10.5 x 8.75 x 9.5 in	49 lbs
13x13 square	13 x 13 x 5/8 in	33 x 33 x 1.6 cm	8	9.56	13.5 x 13.25 x 6 in	56 lbs
6.5x13 rectangle	6.5 x 13 x 5/8 in	16.5 x 33 x 1.6 cm	16	9.56	13.5 x 13.5 x 6 in	56 lbs
Alcazar	6 x 6 x 5/8 in	15 x 15 x 1.6 cm	40	5.6	13.5 x 13 x 6.75 in	36 lbs

*all Cotto tiles are hand made with inherent variation in size and color from tile to tile

finish	matte
material	clay
country of origin	Mexico

suggested grout line size	1/8" or 1/4"
installation type	grout & mortar
placement	indoor / outdoor
installation options	residential & commercial

Tile Performance

Moh's Hardness | ASTM C1895 - 8

Dynamic Coefficient Of Friction (DCOF) | ANSI A326.3 - 0.98

Breaking Strength | ASTM C648 - 623 lb_f, average

Absorption | ASTM C373 - 6.9% (semi-vitreous = 3 to 7%)

Third party testing conducted and results provided by SGS TEC Services in accordance with ASTM and ANSI standards

Clients are responsible for hiring a skilled installer that has experience in installing terracotta tiles. Based on the product specifications and ratings provided above, consult with a licensed contractor or installer regarding the application of these tiles in your specific project and site conditions prior to installation.

Each piece of terracotta tile is made by hand, and subtle variations in color, shape and thickness are inherent with Cotto. Clients should reference Cotto Installation Instructions for additional details.